




Kit Auto Bluetooth Mani Libere B-PRO



Manuale d'istruzioni

INDICE

BENVENUTI	3
PRANORAMICA VEOPULSE B-PRO	4
CARICAMENTO DELL' B-PRO	6
COME INIZIARE.....	7
ACCENDERE L' B-PRO.....	7
PRIMA SINCRONIZZAZIONE	7
SINCRONIZZAZIONE CON UN ALTRO DISPOSITIVO CELLULARE	8
COME USARE L' B-PRO.....	9
COMANDI	11
RISPONDERE/CHIUDERE UNA CHIAMATA.....	12
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	13
ACCENSIONE DA MODALITÀ STAND-BY	13
MUSICA O NAVIGATORE GPS.....	13
ALTRE FUNZIONI.....	14
GUIDA VOCALE	14
COMANDI VOCALI DA CELLULARE (E.G. SIRI).....	15
INDICATORE BATTERIA SCARICA	15
INDICATORE CARICAMENTO.....	15
SPECIFICAZIONI TECNICHE.....	16
FAQ.....	17
CURA DELL' B-PRO	18

BENVENUTI

Gentili Clienti

Grazie per aver acquistato il Kit Bluetooth Mani Libere VEOPULSE B-PRO per la vostra auto. Ci auguriamo che vi lasci soddisfatti ! Per assicurarvi di utilizzarlo correttamente, leggete prima questo manuale d'uso rapido attentamente. Per usufruire della garanzia, registrate il vostro prodotto su veopulse.com

Contenuto della Confezione



S-61



Quick Start Guide



USB cable



Car Charger



Metal Clip

B-PRO Manuale d'istruzioni Cavo USB Alimentatore auto Gancio di metallo

PRANORAMICA VEOPULSE B-PRO


COSA PUÒ FARE IL VEOPULSE B-PRO

- Rispondere, chiudere e rifiutare le chiamate in entrata.
- Fornire un'ottima riduzione di suoni e rumori di sottofondo grazie al microfono HD.
- Digitare nuovamente l'ultimo numero.
- Connettersi a due cellulari contemporaneamente.
- Notificare a voce il numero delle chiamate in entrata.
- I comandi vocali permettono di interagire naturalmente durante le chiamate anche alla guida (Dire "Sì" per rispondere o "No" per rifiutare una chiamata in arrivo).
- Istruzioni vocali per guidarvi durante la sincronizzazione e lo stato di connessione.
- Play music and GPS via your connected mobile device.
- Si accende e spegne automaticamente.
- Attivare Siri sui comandi di cellulari iPhone o Android. (Dipendente dal cellulare)


POSIZIONARE L' B-PRO

Inserite il gancetto metallico nella scanalatura

posteriore del vostro B-PRO.



Agganciate l'B-PRO al parasole del vostro veicolo.



CARICAMENTO DELL' B-PRO

CARICAMENTO IN AUTO

Connettete l' B-PRO all'Alimentatore Auto con il cavo USB prima d'inserire l'Alimentatore nella presa accendisigari del vostro veicolo.




CARICAMENTO TRAMITE PC


Connettete l' B-PRO a qualunque porta USB del vostro PC con il cavo USB per caricarlo.



COME INIZIARE

ACCENDERE L' B-PRO

Per accendere o spegnere l' B-PRO utilizzate il pulsante **ON/OFF**. Premere il  tasto cinque secondi per modificare la lingua (francese, inglese, tedesco).




PRIMA SINCRONIZZAZIONE

Alla prima accensione dell' B-PRO, dei comandi vocali vi guideranno attraverso la sincronizzazione con il vostro cellulare.

1. Accendere l' B-PRO.
 2. Il tasto di risposta si illumina alternativamente di
- 7

rosso e di blu, poi una voce vi suggerirà “Accensione, Sincronizzazione”. È necessario che il Bluetooth del vostro cellulare sia attivo. Se vi viene richiesta una password o un numero PIN durante la sincronizzazione, inserite 0000.

ATTENZIONE: una volta sincronizzati, l’**B-PRO** ed il cellulare si conatteranno automaticamente tutte le volte che l’**B-PRO** viene acceso ed il telefono presenta il Bluetooth attivo ed è a portata.





SINCRONIZZAZIONE CON UN ALTRO DISPOSITIVO CELLULARE

1. Accendere l’**B-PRO**
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti **Volume**


+ e **Volume** - per 2.5 secondi per disconnettere la connessione Bluetooth con il primo cellulare ed attendere di sincronizzare il dispositivo con un altro cellulare provvisto di Bluetooth.

3. Attivate il Bluetooth sul vostro cellulare e selezionate l'B-PRO. Se vi viene richiesta una password o un numero PIN durante la sincronizzazione, inserite 0000.


4. Selezionate l'B-PRO dall'elenco I Miei Dispositivi o Dispositivi Sincronizzati sul primo cellulare per connetterlo nuovamente all'B-PRO.



COME USARE L' B-PRO



Rispondi/Chiudi, Volume +, Comando Vocale, Volume, Microfono, Casse



ON/OFF, Porta di Caricamento


COMANDI

	Chiama	Effettuate una chiamata dal vostro cellulare. La chiamata verrà trasferita automaticamente all'B-PRO
	Rispondi	Premete il pulsante Rispondi/Chiudi o dite "Sì"
	Termina chiamata	Premete il pulsante Rispondi/Chiudi
	Rifiuta chiamata	Premete il pulsante Rispondi/Chiudi (2.5 secondi) o dite "No"
	Attiva comandi vocali sul cellulare	Premete il tasto Comando Vocale (dipendente dal cellulare)
	Digita nuovamente ultimo numero	Premete il pulsante Rispondi/Chiudi due volte
	Abbassa/alza volume casse	Tenete premuto il tasto Volume + o Volume -

+	Disconnetti Bluetooth	Premete (2.5 secondi) i tasti Volume + e Volume - contemporaneamente
-	Azzera elenco dei dispositivi sincronizzati	Premete (5 secondi) i tasti Volume + e Volume - contemporaneamente

RISPONDERE/CHIUDERE UNA CHIAMATA

1. All'arrivo di una chiamata, l'B-PRO vi informerà leggendo ad alta voce i numeri di telefono. Potete dire "Sì" per rispondere o "No" per rifiutare la chiamata dopo aver sentito il numero da cui proviene.
2. Premete il pulsante **Rispondi/Chiudi** per rispondere alla chiamata.
3. Una volta in linea, tenete premuto il tasto **Volume +** o **Volume -**, un suono vi avvertirà una volta raggiunto il volume minimo o quello massimo.



SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Durante la sincronizzazione, se entro 180 secondi non viene connesso alcun cellulare, il dispositivo si spegnerà automaticamente (soft off) e vi avvertirà con un suono, in questo momento il tasto di accensione è su ON. Inoltre, se la connessione Bluetooth del dispositivo non è attiva e non viene effettuata una nuova sincronizzazione entro 180 secondi, l'B-PRO si spegnerà automaticamente.

ACCENSIONE DA MODALITÀ STAND-BY

In modalità stand-by (soft off), se volete riavviare il dispositivo, basta una leggera scossa in sua prossimità (come chiudere la portiera dell'auto) per riattivare l'B-PRO.

MUSICA O NAVIGATORE GPS

La musica che ascoltate sul vostro cellulare viene trasferita automaticamente all'B-PRO, così come accade per le indicazioni del navigatore GPS vocale.

ALTRE FUNZIONI

GUIDA VOCALE

I comandi vocali vi guidano all'utilizzo dell'B-PRO.

Cosa sentite	Cosa vuol dire
“Accensione, Sincronizzazione”	L'B-PRO è acceso ed in modalità sincronizzazione. Seguite le istruzioni per sincronizzarlo con il vostro cellulare
“Connesso”	L'B-PRO è connesso ad un cellulare/dispositivo
“Disconnesso”	Un cellulare/dispositivo connesso è spento, fuori portata, o ha il Bluetooth disabilitato se a portata
“Chiama ultimo numero”	Digita nuovamente l'ultimo numero
“Batteria scarica”	Il livello della batteria dell'B-PRO è basso, caricate il dispositivo in tempo
“Spegnimento”	Il sistema dell'B-PRO viene spento

COMANDI VOCALI DA CELLULARE (E.G. SIRI)

Per attivare i comandi vocali del cellulare (ad esempio Siri), premete il pulsante **Comando Vocale** sull'B-PRO.

Per una lista completa dei comandi vocali fate riferimento al manuale di istruzioni del vostro cellulare. (Dipendente dal dispositivo cellulare)

INDICATORE BATTERIA SCARICA

L'indicatore rosso si illumina per tre volte ogni tre secondi.

INDICATORE CARICAMENTO

In carica, l'indicatore rosso rimane sempre illuminato, e si spegnerà solamente una volta caricato completamente il dispositivo. per un caricamento completo occorrono circa 3 ore.

SVUOTARE L' ELENCO DEI DISPOSITIVI SINCRONIZZATI

Tenere premuti i tasti **Volume +** e **Volume -** contemporaneamente per 5 secondi per cancellare tutti

i dispositivi sincronizzati dalla lista dei dispositivi sincronizzati dell'B-PRO.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Dimensioni	W72xD26xH130mm
Peso	120g incluso gancetto metallico
Microfono	Microfono omnidirezionale HD
Casse	3W
Risposta frequenza	in 150Hz~18KHz
Impedenza	4Ω
S/N	≥70dB
Versione Bluetooth	4.1
Raggio	10m
Dispositivi sincronizzabili	Fino a 8 dispositivi. Due dispositivi attivi connessi simultaneamente
Batteria	Batteria Li-ion interna ricaricabile 1000mAh
Autonomia conversazione	in Fino a 18 ore
Tempo stand-by	Fino a 1200 ore
Tempo carica	3 ore
Adattatore	DC 12V input, 5V 500mAh output

alimentatore CLA	
Dimensioni presa alimentazione	Micro-USB
Temperatura di operazione	Caricamento 0° C a 40° C Scaricamento -10° C a 60° C
Password o PIN sincronizzazione	0000

FAQ

Q **Sento dei crepitii**

A Il Bluetooth è una tecnologia radio sensibile agli oggetti tra l'B-PRO ed il dispositivo connesso. Assicuratevi che l'B-PRO ed il dispositivo connesso si trovino ad almeno 10 metri di distanza, senza ostacoli nel mezzo (muri, ecc.).

Q **Non riesco a sentire nulla**

A - Aumentate il volume delle casse.
- Assicuratevi che l'B-PRO sia sincronizzato con un dispositivo funzionante.
- Assicuratevi che il vostro cellulare sia connesso all'B-PRO.

Q **Ho problemi con la sincronizzazione**

A Potreste aver eliminato la connessione con l'B-PRO dal vostro cellulare.
Follow the pairing instructions.

Q L'B-PRO funziona con altri dispositivi Bluetooth?

A L'B-PRO è progettato per i telefoni cellulari Bluetooth. Supporta anche altri dispositivi Bluetooth compatibili con la versione Bluetooth 2.1 o successiva, cuffie, profili di distribuzione audio a mani libere e/o avanzati.

Q Non riesco ad attivare i comandi del cellulare premendo il tasto Comando Vocale.

A Questa funzione richiede che il vostro cellulare supporti i comandi vocali. Per maggiori dettagli, fate riferimento al manuale d'istruzione del vostro cellulare.

Q Ho altre domande

A Visitate il sito veopulse.com e contattateci.

CURA DELL' B-PRO

- Conservare sempre l'B-PRO spento e in un luogo sicuro.
- Se non avete intenzione di non utilizzare l'B-PRO per molto tempo, caricatelo almeno una volta al mese, per impedire che la batteria a litio possa danneggiarsi a causa del consumo eccessivo.
- Evitare di conservare l'B-PRO a temperature estreme

(superiori a 45°C o inferiori a -10°C).

Temperature troppo alte o basse potrebbero ridurre la durata della batteria ed influenzare negativamente le prestazioni del dispositivo.

- Non esporre l'B-PRO a pioggia o altri liquidi.